

# Skal du til at støbe gulv?

Skal du i gang med at støbe gulv? Hos Bygma er vi specialister i byggeprojekter og kan rådgive om materialevalg og udførelse. Vi forhandler en lang række forskellige materialer til gulvstøbning, både **polystyrenplader**, **armeringsnet** og meget mere. Overvej du at etablere gulvvarme, har vi også **gulvvarmeslanger**. Vi har samlet en tjekliste og gode råd, som du kan tage med dig, når du skal i gang med dit byggeprojekt.

## 4 gode tips til dit byggeprojekt

### Brug tid på underlaget

Underlaget under betonlaget er mindst ligeså vigtigt som resten. Sørg for at få nivelleret sandet ud så præcist som overhoved muligt. Dette gør at polystyren pladerne ligger fast uden at vippe, hvilket man ellers ville kunne mærke gennem betonen.

### Styr på blandingsforhold

Da du højst sandsynligt kommer til at blande betonen over flere gange, er det meget vigtigt at du er nøjagtig med blandingsforholdene. Er der forskel kan det tydeligt mærkes i støbningsprocessen, ses på udseendet samt mærkes på tørretiden.

### Ring til en ven

Det er et hårdt og krævende arbejde at støbe et betongulv. Det er meget svært at gøre alene. Alt efter gulvets størrelse, anbefaler vi altid at man er minimum 2 mand om arbejdet. En til at blande beton og transportere dette, en anden til at støbe gulvet.

### Få professionel hjælp

Det kan virke som en let besparelse, at skulle gøre støbning af gulv til et gør-det-selv projekt. Det er dog en svær disciplin med mange regler der skal overholdes. Specielt hvis du skal have monteret gulvvarme eller etablere vådrumsmembran. Rådfør dig altid med din lokale håndværker.

## Tjekliste til støbning af betongulv



### Underlag og isolering

- ✓ Sand til at nivellere underlag før lægning af polystyren plader. - Sand i bigbag 0/4mm - 1000 kg. 0,6m<sup>3</sup>
- ✓ Isolerende plader i polystyren. Bruger du minimum 300 mm gælder det som kapillarbrydende lag. - Polystyrenplader
- ✓ Alt efter hvilket gulv du skal montere, skal du montere en dampspærre. Trifol og dampspærre

### Armeringsnet og eventuelle varmeslanger

- ✓ Afstandslister til armeringsnet - 25mm plast AL-liste
- ✓ Armeringsnet i minimum 6mm
- ✓ Gulvvarmeslanger - 20mm gulvvarmeslange m/iltstop
- ✓ Bindere til fastgørelse af slange - her kan der bruges almindelige kabelbindere



### Beton- og slidlag

- ✓ Støbemix til betonlag - Støbemix 0-8mm i bigbag
  - ✓ Støbemix til slidlag - Støbemix - 0-16mm
  - ✓ Cement til støbemix - Basis aalborg cement - 25 kg
- Find mere information og beregnere på [Aalborg Portlands hjemmeside her](#)

### Husk værktøjet

- ✓ Pladevibrator til sandlag - Kan lejes hos din lokale Bygma.
- ✓ Betonblender - Kan lejes hos din lokale Bygma.
- ✓ Vinkelsliber til armeringsnet
- ✓ Håndsav til udskæring af polystyrenplader
- ✓ Vaterpassæt
- ✓ Stort pudsebræt

